



Giulietta T

table




ISTRUZIONI DI MONTAGGIO / ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS DE MONTAGE / MONTAGEANLEITUNGEN / INSTRUCCIONES DE MONTAJE

I AVVERTENZE

- Si consiglia l'utilizzo dei guanti in dotazione. Per la pulizia della superficie utilizzare un piumino rimuovi-polvere.
- La lampada acquistata è garantita se installata e utilizzata nel rispetto delle specifiche del modello. Catellani & Smith declina ogni responsabilità per installazione non appropriata e/o uso diverso da quello indicato.
- La sorgente luminosa di questo apparecchio deve essere sostituita esclusivamente dal produttore, dal suo servizio di assistenza o da personale qualificato equivalente.
- **Si prega di utilizzare solo l'alimentatore in dotazione o prese USB max 1,2A.**

GB WARNINGS

- We suggest you to use the gloves provided. We recommend using a feather duster to clean the surfaces.
- The purchased lamp is guaranteed if installed and used in accordance with to the specifications of the model. Catellani & Smith is not responsible for inappropriate installation of the product and/or a different use than the one indicated.
- The lighting source of this appliance must be replaced by the manufacturer, by its technical service or by qualified electrician.
- **Please use only the plug driver supplied or a USB socket max 1,2A.**

tensione di rete / voltage		lampadine / bulbs	trasformatore / transformer	dimmerazione / dimming	
110V - 240V		1 x 2,6W scheda LED	alimentatore USB (EU)	touch-less	
		1 x 2,6W LED board	USB plug adapter (EU)	touch-less	
II	IP20				
classe	classe di protezione	persone suggerite per il montaggio		MADE IN ITALY	
class	protection class	people required for mounting			

TOUCH-LESS

Dimmer a sensore senza contatto: per accendere e dimmerare avvicinarsi al sensore senza toccarlo.
Touchless dimmer: you can switch and dim the light by approaching the sensor, without touching it.

Intensità della Luce 4 STEP / Light Intensity 4 STEP


ON



HIGH



STANDARD



LOW

OFF




-

Alimentatore USB / USB plug adapter




WARNING



Per orientare Giulietta T,
modificare la posizione del flex tenendolo con entrambe le
mani. Non ruotare o tirare la testa con i LED.


To adjust Giulietta T,
change the position of the flex holding it with both ends.
Do not turn or pull off the head with hoop LEDs.



WARNING

PER ORIENTARE GIULIETTA T, MODIFICARE LA POSIZIONE DEL FLEX TENENDOLO CON ENTRAMBE LE MANI. **NON RUOTARE** O TIRARE LA TESTA CON I LED.

TO ORIENT MINI GIULIETTA T, CHANGE THE POSITION OF THE FLEX HOLDING IT WITH BOTH ENDS. **DO NOT TURN** OR PULL OFF THE HEAD WITH TOP LED.



WARNING

Sebbene selezionati e testati, i componenti elettronici della scheda LED di Giulietta, come qualunque componente elettronico, possono presentare dei ronzii. Non sono da considerarsi difetto, ma caratteristica dell'elettronica della lampada. Non esistono norme internazionalmente riconosciute in merito all'accettabilità dei ronzii, anche se esistono delle tabelle di riferimento dei dBA (Decibel percepiti) considerati accettabili e non nocivi per l'orecchio umano. Tali soglie di accettabilità possono variare a seconda delle interferenze e dell'ambiente circostante (conformazione dell'ambiente/stanza, presenza di altri apparecchi, etc).

Although selected and tested, also the electronic components of the Giulietta LED board, as any electronic component, may produce buzzing or noises. This cannot be considered a defect, but a standard feature of electronic of the lamp. There are no internationally recognized rules about the buzz acceptability, but there are some reference outlines about the dBA level which can be considered acceptable and not dangerous or damaging for human ear. These noise limits may vary according to interferences and environment (configuration of the space/room, presence of other electric devices, etc).

www.catellanismith.com



updated 06/2023

Questa apparecchiatura non deve essere smaltita come un normale rifiuto urbano, ma deve essere portata nel punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Provvedendo a smaltire questo prodotto in modo appropriato, si contribuisce ad evitare potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute umana, che potrebbero derivare da uno smaltimento inadeguato del prodotto. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti o il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto.

This equipment may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about the recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal or the dealer where you purchased this product.

